



SPRZEDAŻ, SERWIS, MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH

„FRICKE” MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O.

11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 6, telefon : 089 / 741 63 74, fax: 089 / 741 53 45, e-mail : poczta@fricke.pl

INSTRUKCJA ZAŁADUNKU

Par. 1. CEL

Celem niniejszej Instrukcji jest przekazanie Nabywcom, Kontrahentom spółki Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie (dalej: **Fricke**) oraz działającym w ich imieniu Przewoźnikom niezbędnych informacji dotyczących załadunku nabytych towarów i przygotowania ich do transportu.

Par. 2. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza Instrukcja dotyczy wszystkich kierowców pojazdów kołowych należących do Przewoźnika, działającego na zlecenie Nabywcy i poruszających się po terenie Fricke.

Par. 3. POJAZDY

Pkt. 1. Do pojazdów kołowych na potrzeby niniejszej Instrukcji zaliczamy pojazdy wielośladowe, tj. samochody ciężarowe, w tym specjalistyczne, przystosowane do wykonywania transportu wielkogabarytowego, należące do Przewoźnika działającego na zlecenie Nabywcy.

Pkt. 2. Nabywca i przewoźnik odpowiadają za stan techniczny środków transportu używanych do przewozu maszyny/maszyn kupionych od Fricke, za stan pasów użytych do mocowania ładunku oraz stwierdzają, że kierowca jest przeszkolony i posiada wiedzę potrzebną do prawidłowego rozlokowania i zabezpieczenia ładunku na pojeździe, którym ładunek ma być transportowany.

Pkt. 3. Nabywca zobowiązany jest podstawić pod załadunek środek transportu odpowiedni do wymiarów i wagi ładunku zgodnie z przepisami ruchu drogowego

Pkt. 4. Jeśli środek transportu wg. oceny Fricke nie jest przystosowany do przewozu ładunku, Fricke poinformuje o tym fakcie na piśmie Nabywcę. Jeśli mimo otrzymania informacji od Fricke Nabywca nie zadysponuje innego środka transportu i zleci załadunek na środek transportu pierwotnie podstawiony, Fricke nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenie mogące wyniknąć podczas załadunku lub w trakcie transportu ładunku.



SPRZEDAŻ, SERWIS, MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH

„FRICKE” MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O.

11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 6, telefon : 089 / 741 63 74, fax: 089 / 741 53 45, e-mail : poczta@fricke.pl

Pkt. 5. Czynności pracowników Fricke przy załadunku towaru sprowadzają się do roli pomocniczej, tj. wykonują oni polecenia kierowcy, który odpowiedzialny jest za bezpieczne rozlokowanie towaru na środku transportu oraz jego odpowiednie zabezpieczenie przed przesunięciem, zerwaniem pasów itp.

Par. 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYMAGANIA

Pkt. 1. Każdy kierowca pojazdu należącego do Przewoźnika działającego na zlecenie Nabywcy jest zobowiązany do kontroli stanu bezpieczeństwa, np. hamulce, światła, opony, wycieki płynów, itp., używanego przez siebie pojazdu. Pojazd niesprawny technicznie nie może poruszać się po terenie Fricke.

Pkt. 2. Wszystkie osoby obsługujące i kierujące pojazdami należącymi do Przewoźnika działającego na zlecenie Nabywcy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania wymagań przepisów ruchu drogowego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszej Instrukcji.

Pkt. 3. Wobec osób nieprzestrzegających na terenie Fricke prawa ruchu drogowego, Kierownictwo Fricke może zastosować określone kary finansowe i porządkowe.

Par. 5. ZASADY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE KIERUJĄCYCH PODCZAS PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE FRICKE I ZAŁADUNKU

Pkt. 1. Kierowca odpowiada za prawidłowe i bezpieczne załadowanie pojazdu i takie zabezpieczenie ładunku, które umożliwi jego bezpieczny transport z Fricke do Nabywcy.

Pkt. 2. Kierowca odpowiada za transport od momentu wjazdu na teren Fricke, aż do docelowego dostarczenia towaru do Nabywcy zgodnie z wymaganymi przepisami, zasadami i umowami.

Pkt. 3. Podczas załadunku pracownik/pracownicy Fricke prowadzą załadunek zgodnie z zaleceniami kierowcy pojazdu Przewoźnika. Po załadunku kierowca odpowiada za prawidłowe zamocowanie i zabezpieczenie ładunku i pojazdu tak, aby nie było możliwości przesunięcia się ładunku w trakcie transportu.



SPRZEDAŻ, SERWIS, MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH

„FRICKE” MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O.

11-700 Mrągowo , ul. Przemysłowa 6, telefon : 089 / 741 63 74 , fax: 089 / 741 53 45, e-mail : poczta@fricke.pl

Pkt. 4. Z chwilą wydania towaru wyłącznie zobowiązany do odpowiedniego zapakowania i zabezpieczenia towaru stosownie do jego właściwości, oraz doboru odpowiedniego środka transportu jest Przewoźnik. Jest on również zobligowany do wyboru trasy przejazdu z Fricke do miejsca wskazanego przez Nabywcę.

Pkt. 5. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w ww. zakresie wyłączną odpowiedzialność ponosi Przewoźnik.

Par. 6. ROZPOWSZECHNIANIE I PRZECHOWYWANIE

Pkt. 1. Niniejsza Instrukcja w wersji elektronicznej jest udostępniona poprzez przeglądarkę na www.fricke.pl

Pkt. 2. Oryginał Instrukcji znajduje się w Fricke.

Pkt. 3. Nabywcy (odbiorcy) zapoznawani są z treścią niniejszej Instrukcji w chwili dokonania zakupu maszyny lub maszyn w Fricke podczas podpisania umowy sprzedaży lub otrzymania faktury VAT.

Pkt. 3. Nabywcy winni poinformować/zapoznać przewoźnika o niniejszej instrukcji załadunku obowiązującej w oddziałach Fricke.

Pkt. 4. Kierowcy pojazdów należących do Przewoźnika działającego na zlecenie Nabywcy potwierdzają zapoznanie się z treścią niniejszej Instrukcji poprzez jej podpisanie w dniu załadunku na terenie Fricke.

Pkt. 5. Za przekazanie kierowcom Przewoźnika treści niniejszej Instrukcji odpowiedzialni są pracownicy Fricke dokonujący załadunku.

DOKUMENTY ZWIĄZANE

Kodeks Ruchu Drogowego.

Prawo Przewozowe.

Incoterms 2010.